

设置解除限速教程（Set the Unlimiting Speed Tutorial）

1、按 M 键开机进入界面（Press the M button to boot and enter the interface）

2、同时按▲▼（At the same time hold down the▲▼）



3、按 M 键调至 PO8（Press the M key to switch to PO8）



4、按上下键调设置速度（Press the up and down key to set the speed）



5、保存设置 (Save the Settings)

